

Guía de mantenimiento

Esta guía de mantenimiento es aplicable a todas las colecciones COREtec® Sound Core®, Pro Core® y Mineral Core® y te ayudará a proteger y mantener el aspecto y el rendimiento de tu suelo COREtec®.

La guía consta de 4 áreas:

1. Mantenimiento posterior a la instalación.
2. Mantenimiento preventivo.
3. Mantenimiento rutinario.
4. Eliminación de manchas y derrames.

Mantenimiento posterior a la instalación

- Pasa una mopa en seco COREtec® con un estropajo de microfibra o un aspirador de suelos adecuado para eliminar todas las partículas de polvo del suelo.
- Pasa una mopa húmeda por el suelo con un limpiador de pH neutro como el limpiador diario COREtec® Daily Cleaner o utiliza el limpiador profundo COREtec® Deep Cleaner con una mopa húmeda de microfibra. Pasa la mopa por secciones y cambia el paño si se ensucia.
- Aclara siempre el suelo sólo con agua fregando con agua para eliminar cualquier residuo restante del suelo.
- Utiliza una fregadora de suelos cilíndrica con un limpiador de pH neutro como el limpiador diario COREtec® Daily Cleaner o el limpiador profundo COREtec® Deep Cleaner.
- Los zócalos pueden limpiarse con un limpiador de suelos de pH neutro, como el Limpiador Diario COREtec®.

Para nuevas construcciones o renovaciones: el polvo de construcción y el compuesto para juntas pueden depositarse en el suelo. Si no se elimina por completo y se limpia con una mopa húmeda, puede crear una neblina en la superficie del suelo.

Si COREtec® se limpia correctamente, tendrá siempre el mismo aspecto que nada más sacarlo de la caja.

Mantenimiento preventivo

- Protege siempre COREtec® al mover objetos pesados para evitar arañazos y marcas permanentes.
- Utiliza protectores de suelo anchos apropiados debajo de mesas, sillas y cualquier otro mobiliario doméstico pesado para evitar daños permanentes.
- Utiliza alfombrillas en todas las entradas para absorber la suciedad y la humedad. Si se colocan alfombras directamente sobre COREtec®, que sean sin revestimiento de látex o goma para evitar posibles decoloraciones.
- Cubre las ventanas de forma adecuada para limitar la luz solar directa, ya que la plena exposición a los rayos del sol puede afectar al color del suelo.

Mantenimiento rutinario

- Es importante eliminar regularmente la suciedad y el polvo para evitar que las partículas desgasten la superficie de COREtec®. Te recomendamos barrer, pasar la mopa y aspirar para eliminar primero las partículas de suciedad que pueden provocar arañazos y aspecto desgastado. No utilices aspiradoras con barras batidoras giratorias.
- Para mantener el aspecto de COREtec® es necesario realizar una limpieza periódica en húmedo con un limpiador de suelos de pH neutro, como nuestro limpiador COREtec® Daily Cleaner. Pasa siempre la aspiradora o la mopa antes de cualquier limpieza en húmedo. No utilices limpiadores abrasivos ni productos de limpieza que dejen residuos opacos en la superficie de los suelos. Sigue las instrucciones del fabricante del producto de limpieza para la aplicación y el fregado en húmedo. Si es necesario aclarar utiliza agua limpia y acelera el secado con un aireador o un ventilador.
- No se recomiendan los productos para abrillantar ni los que contengan lejía.
- Las mopas de vapor no deben utilizarse con COREtec® Sound Core y Pro Core, pero sí pueden usarse con COREtec® Mineral Core
- Puedes limpiar los zócalos con un limpiador de suelos de pH neutro, como nuestro COREtec® Daily Cleaner.

Eliminación de manchas y derrames

COREtec® está diseñado para resistir y minimizar las manchas comunes.

- Absorbe los derrames húmedos lo antes posible secándolos con toallas de papel o de tela. Enjuaga con agua si es necesario y sécalo con un paño.
- Las manchas secas deben eliminarse agitando suavemente y aclarando con agua. Sécalas con un paño.
- Si es necesario, utiliza un limpiador específico para manchas, como nuestro quitamanchas COREtec® Stain Remover. No utilices detergentes o limpiadores abrasivos ya que podrían dejar residuos opacos.
- Utiliza alcohol isopropílico con un paño blanco y limpio para las manchas que requieran un limpiador tipo disolvente que el agua y los productos de limpieza no puedan eliminar.
- Ten en cuenta que algunas manchas pueden volverse permanentes.

PRECAUCIÓN: la superficie de COREtec® cambia durante la limpieza en húmedo y las aplicaciones de acabado. Utiliza medidas de seguridad adecuadas.

COREtec®

FLOORS

Limpeza mecánica

- No se pueden utilizar limpiadores de vapor para COREtec® Sound Core y Pro Core, pero sí para COREtec® Mineral Core.
- Se pueden utilizar equipos de limpieza mecánica como fregadoras automáticas, rotocleaner o máquinas de un solo cepillo con la condición de que no superen las 250 rotaciones por minuto y que los accesorios (por ejemplo, el cepillo) estén adaptados. Nunca limpie en seco con uno de estos equipos.

PRECAUCIÓN: es responsabilidad del usuario seguir correcta y cuidadosamente la guía del usuario de estos equipos de limpieza mecánica y accesorios relacionados y comprobar su compatibilidad con COREtec® antes de realizar cualquier acción.

En caso de duda, ponte en contacto con tu agente de ventas de COREtec®.

